


取扱説明書

フェンダー・プーラー 品番：# 3 6 1 3 0 0 0 0 型式：F P 3 D D

1, 使用方法

- ① 3 本の変換アームの角度を変えて、フェンダーやラジエーターコアサポート等に確実に引っ掛けて下さい。
- ② リングにフック等を取り付けて、引き出して下さい。



2, 注意事項

△注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ① アーム 1 本当たりの耐荷重は、0. 5 t です。それ以上の荷重を掛けないで下さい。
- ② アームのフックが伸びている物、開いている物、及び、本機に破損箇所がある物は、使用しないで下さい。
- ③ リングに取り付けるフック等は、外れ止め機能が付いた物を使用して下さい。
- ④ 本商品を改造しないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなります。
- ⑤ 本商品を「使用面に対して、垂直方向」に力を掛けて下さい。アームのフック部が外れる恐れがあります。
- ⑥ 本商品のアームとリングに引っ掛けるフック、チェーン、ベルト等が一直線になる様に使用して下さい。

株式会社 パーマンコーポレーション

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5
フリーダイヤル 0120-202-800